

Prolink Versionshinweise

5. August 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	4
QC-Collect	5
EDL	6
QC-Alert	6
PLS.....	6
DCS	7
Startseite	7

QC-CALC Real-Time

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Admin-Tools - "Verbindung kopieren" wurde verbessert, damit dieselben Regeln wie bei ähnlichen Einstellungen eingehalten werden. (311140)
- Allgemein - Das Laden von Bildern wurde verbessert, um ungültige Bilder besser zu verarbeiten. (311143)
- Filterung - Der Bildschirm "Merkmalsfilter" wurde verbessert, damit die vollständigen Merkmalsbezeichnungen angezeigt werden. (312597)
- Admin-Tools - Die Validierung von Namen für Einstellungsgruppen wurde verbessert, um ungültige Dateinamenzeichen zu verhindern. (312601)
- Export - Die InfinityQS-Exportfunktion wurde korrigiert, damit Dateien aus mehreren Quellen verarbeitet werden können. (313997)
- Datenerfassung - Der Vorgang "Erneut messen" wurde korrigiert, sodass Notizen, die in der neuen Kommunikationsdatei enthalten sind, erfasst und aktualisiert werden. (328599)

- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)
- Filterung - Die Filterung numerischer Trace-Felder wurde verbessert, damit die korrekte Dezimalgenauigkeit beibehalten wird. (381824)
- Export - Die ODBC-Exportfehlerbehandlung wurde aktualisiert, sodass keine falschen Fehlermeldungen mehr angezeigt werden. (382243)
- Filterung - Aktive Datensatzfilterergebnisse bleiben erhalten, wenn eine Ask-Filter-Eingabeaufforderung abgebrochen wird. (385357)

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

Der RTS-Dienst wird nach der Installation von QC-Collect nicht auf "Automatisch" gesetzt, wenn QC-CALC RT zuvor installiert war. (385223)

PROBLEMUMGEHUNG: Öffnen Sie den Windows-Dienst als Administrator und ändern Sie den Starttyp manuell von "Manuell" zu "Automatisch".

QC-CALC Monitor

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Admin-Tools - Die Validierung von Namen für Einstellungsgruppen wurde verbessert, um ungültige Dateinamenzeichen zu verhindern. (312601)
- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)

QC-CALC SPC

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Datenansicht - Das Bearbeiten gemessener Werte wurde korrigiert, sodass Werte jenseits der Merkmalsauflösung korrekt beibehalten werden. (311135)
- Datenansicht - Die Validierung wurde verbessert, sodass Werte an der Spezifikationsgrenze nicht als fehlerhaft angezeigt werden. (311147)
- Analyse - Die Diagramminteraktionen beim Auswählen von Datenpunkten wurden verbessert. (312598)
- Trigger und Live-Daten - Die Trend-Erkennung für Centerline-Ausnahmen wurde wiederhergestellt, wenn dynamische Datensatzbereichsfilter in QC-Mobile Live Data und QC-CALC SPC Triggers verwendet werden. (325139)
- Export - Exportaufträge wurden korrigiert, sodass die Datumsformatierung "yyyy-MM-dd" mit nicht standardmäßigen Windows-Regionaleinstellungen korrekt funktioniert. (361745)

- Berichte - Raw-Data-Berichte wurden korrigiert, sodass fehlende Daten nicht mit Nennwerten angezeigt werden. (377418)
- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)
- Analyse - Die Statistik und Eigenschaften des Diagramms "Vertikaler Floating-Bar" wurden korrigiert, damit bei Verwendung einer QCQ-Datei die richtigen Werte gemeldet werden. (382267)
- Analyse - Das Verhalten gestapelter Analysediagramme wurde aktualisiert, sodass "Datendetails" nur die aktuelle Auswahl anzeigt. (382567)
- Analyse - Ein Fehler, der beim Bewegen der Maus über Analysediagramme auftreten konnte, wurde verhindert. (382973)
- Admin-Tools - Bezeichnungen in Tools > Administrator > Gruppenberechtigung > Berechtigungen > Benutzerberechtigungen wurden korrigiert, sodass auf Benutzergruppen statt auf Einstellungsgruppen verwiesen wird. (384391)
- Export - Der Raw-Data-Export für Nicht-US-Datumsformate wurde korrigiert. (385247)

QC-Gage

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Admin-Tools - "Verbindung kopieren" wurde verbessert, damit dieselben Regeln wie bei ähnlichen Einstellungen eingehalten werden. (311140)
- Das Layout des Bildschirms "Schaltfläche bearbeiten" wurde verbessert und die Validierung des Spezifikationsplanpfads wurde korrigiert. (311148)
- Die Einrichtung schreibgeschützter AQL-Tabellen wurde verbessert, sodass Benutzer nicht auf einen separaten blauen Link klicken müssen, um Tabellen hinzuzufügen. (311156)
- Admin-Tools - Die Validierung von Namen für Einstellungsgruppen wurde verbessert, um ungültige Dateinamenzeichen zu verhindern. (312601)
- Die Drag-and-drop-Funktion zum Erstellen neuer Schaltflächen wurde wiederhergestellt. (313503)
- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)
- Ein letzter Bereich, der auf Japanisch nicht korrekt angezeigt wurde, wurde korrigiert. (382827)

QC-PLC

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)
- Ein Problem mit dem Aktualisierungsprozess der Anwendung wurde behoben. (383255)

SPC Office Pro

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Lizenzierung - Die Zuverlässigkeit der Lizenzierung von Geräten mit unvollständiger Hardwareidentifikation wurde verbessert. (381317)

QC-Mobile

1. Neue Funktionen in 5.1.16

QC-Mobile-Modernisierung, Runde 2

Die QC-Mobile-Modernisierung wird fortgesetzt, indem weitere Verbesserungen an Dashboards, Vollansichten, Live Data, Snapshots, Übersicht und Systemstatusbereichen vorgenommen werden.

Startassistent hinzugefügt

Ein neuer Startassistent wird bei allen Neuinstallationen von QC-Mobile/QC-Collect ausgelöst. Der neue Startassistent kann bei Bedarf auch eine neue Datenbank erstellen.

2. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Live Data - Die Zuverlässigkeit beim Aktualisieren von Favoriten auf dem Bildschirm Live Data wurde verbessert. (308498)
- Live Data - Das Verhalten beim Zeichnen von Live-Data-Diagrammen wurde verbessert. (311141)
- Die Genauigkeit der angezeigten Benutzerplatzanzahl für QC-Collect-Lizenzen wurde verbessert. (374338)
- Übersicht - Die Zuverlässigkeit von Live Gauge bei Verwendung gefilterter Datengruppen wurde verbessert. (376527)
- Übersicht - Die Zuverlässigkeit der Karte "Teilehäufigkeit" beim Anzeigen von Trace-Daten wurde verbessert. (377519)
- Übersicht - Die Karte "Ressourcenstatus" wurde korrigiert, sodass eine Wiederholung einer Triggered Action das konfigurierte Intervall widerspiegelt. (377597)
- Live Data - Die für True-Position-Diagramme angezeigten Statistiken wurden aktualisiert. (378352)
- Live Data - Die Statusfärbung in Live Data für Diagramme ohne Toleranz wurde korrigiert. (378588)

- Vollansicht - Wiederholte Klicks auf "Bestätigen" in einer Vollansicht führen nicht mehr zu Fehlern. (380041)
- Snapshots - Der Bereich Grafische Ansicht > Statistik wurde aktualisiert, damit die erwartete Anzeigepräzision verwendet wird. (381741)
- Die Konsistenz bei der Anzeige numerischer Trace-Feldwerte wurde verbessert. (381759)
- Vollansicht - Die Links Vollansicht > In Live Data anzeigen wurden aktualisiert, damit sie den standardmäßigen Datensatzgrenzwert berücksichtigen, statt alle Datensätze anzuzeigen. (382058)
- Stat Summary - Der Bildschirm Stat Summary wird nicht mehr automatisch neu generiert, wenn die Anzeigeeoption geändert wird. (382061)
- Übersicht - Ask-Filter werden nun von rotierenden Filtern ausgeschlossen, wenn Live Tiles verwendet werden, um Fehler zu vermeiden. (382283)
- Übersicht - Die Größenänderung der Live-Gauges-Karte wurde verbessert, sodass Anzeigen nach Änderungen der Bildschirmgröße zugänglich bleiben. (382298)
- Übersicht - Ask-Filter werden nun von globalen Filtern ausgeschlossen, wenn Karten für kritische Merkmale verwendet werden, um Fehler zu vermeiden. (382302)
- Übersicht - Live-Tile-Übergänge wurden korrigiert, wenn Windows-Animationseffekte deaktiviert sind. (382815)
- IC-Benutzer können den Bereich App-Einstellungen nicht mehr öffnen. Dadurch werden Navigationsprobleme nach der Anmeldung über einen QR-Code verhindert. (383614)
- Übersicht - Die Größenänderung von Widgets auf dem Übersichtsbildschirm wurde verbessert. (383630)
- Übersicht - Zeitweise auftretende Probleme mit der Linksbündigkeit auf dem Übersichtsbildschirm wurden korrigiert. (383742)
- Übersicht - Die Schaltfläche "Speichern" auf dem Übersichtsbildschirm wurde wiederhergestellt. (383877)
- Live Data - Historische Eingriffsgrenzen in Live-Data-Regelkarten wurden wiederhergestellt, sodass die Diagramme die Grenzen widerspiegeln, die für frühere Daten gültig waren. (384075)
- Ein Problem wurde behoben, durch das gültige lokale SQL-Server-Benutzer daran gehindert werden konnten, QC-Mobile zu öffnen. (384515)
- Live Data - Rotierende Filter in Live Data > Zusammenfassung nach Merkmal und Zusammenfassung nach Datensatz wurden wiederhergestellt. (384763)

3. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

Bei der IC-QR-Code-Navigation gehen Breadcrumbs verloren, nachdem von Dashboards aus tiefer navigiert wurde. (383878)

PROBLEMUMGEHUNG: Scannen Sie den QR-Code erneut, um zur ursprünglichen Stat-Summary-Seite zurückzukehren.

QC-Collect

1. Neue Funktionen in 5.1.16

QC-Collect-Ressourcen

Fügt eine Grundlage für die Ressourcenverwaltung in QC-Collect hinzu, sodass Spezifikationspläne verknüpfte Bilder und externe Dokumente speichern, wiederverwenden und anzeigen können.

QC-Collect-Verbesserungen

Verbessert den QC-Collect-Spezifikationsplan und die Erfassungserfahrung durch Verfeinerungen bei Validierung, Navigation, Layout und Tastaturabläufen.

Startassistent hinzugefügt

Ein neuer Startassistent wird bei allen Neuinstallationen von QC-Mobile/QC-Collect ausgelöst. Der neue Startassistent kann bei Bedarf auch eine neue Datenbank erstellen.

2. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Die Sichtbarkeit des OOS-Indikators wurde korrigiert, sodass Erfassungszellen außerhalb der Spezifikation weiterhin deutlich markiert bleiben, nachdem der Fokus wegbewegt wurde. (375952)
- Die Formatierung numerischer Erfassungszellen wurde aktualisiert, sodass führende Nullen konsistent entfernt werden. (375990)
- Es wurde verhindert, dass der Trace Field List Manager Listen für den falschen Trace-Feldtyp anzeigt. (382291)
- Die Erfassungsmodus-Indikatoren wurden verbessert, sodass Benutzer erkennen können, welche Eingabe- und Layoutmodi ausgewählt sind. (382532)

3. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

QC-CALC Real-Time als Dienst wird nach der Installation von QC-Collect nicht auf "Automatisch" gesetzt, wenn QC-CALC Real-Time zuvor installiert war. (385223)

PROBLEMUMGEHUNG: Öffnen Sie den Windows-Dienst als Administrator und ändern Sie den Starttyp manuell von "Manuell" zu "Automatisch".

Punkt 2

Das QC-Collect-Dropdown wird für die Eingabe aus der Quellliste nicht angezeigt. (384996)

PROBLEMUMGEHUNG: Wenden Sie sich an Customer Success, um eine Abfrage zum Aktualisieren einer Kompatibilitätseinstellung in der Datenbank zu erhalten.

EDL

1. Behobene Probleme in 5.1.16

- Diese Version enthält wichtige Wartungsupdates.

QC-Alert

1. Behobene Probleme in 5.1.16

- Diese Version enthält wichtige Wartungsupdates.

PLS

1. Behobene Probleme in 5.1.16

- Diese Version enthält wichtige Wartungsupdates.

2. Bekannte Probleme und Problemumgehungen

Punkt 1

Probleme mit dem PLS-Updater. (383482)

PROBLEMUMGEHUNG: Laden Sie das vollständige Installationsprogramm für die neueste Revision herunter.

DCS

1. Behobenes Problem in 5.1.16

Das folgende Problem wurde in 5.1.16 behoben.

- Ein Fehler wurde behoben, der den Start der DCS Settings-Anwendung verhinderte. (382893)

Startseite

1. Behobene Probleme in 5.1.16

Die folgenden Probleme wurden in 5.1.16 behoben.

- Die Ablaufmeldung, die beim Deaktivieren einer Lizenz angezeigt wird, wurde korrigiert. (383261)
- Der Startvorgang wurde verbessert, sodass nur noch die Datenbankverbindung eingegeben werden muss. (384591)