

Notas de la versión de Prolink

5 de agosto de 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	4
QC-Mobile	4
QC-Collect	5
EDL	6
QC-Alert	6
PLS.....	7
DCS	7
Página de inicio	7

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Herramientas de administración** - Se mejoró **Copiar conexión** para que siga las mismas reglas que configuraciones similares. (311140)
- **General** - Se mejoró la carga de imágenes para manejar mejor las imágenes no válidas. (311143)
- **Filtrado** - Se mejoró la pantalla **Filtro de características** para mostrar las etiquetas completas de las características. (312597)
- **Herramientas de administración** - Se mejoró la validación de los nombres de **Grupo de configuración** para evitar caracteres no válidos en nombres de archivo. (312601)
- **Exportación** - Se corrigió la funcionalidad de exportación de InfinityQS para manejar archivos de múltiples orígenes. (313997)
- **Recopilación de datos** - Se corrigió la operación **Volver a medir** para que las notas incluidas en el nuevo archivo de comunicación se recopilen y actualicen. (328599)
- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)

- **Filtrado** - Se mejoró el filtrado de campos de rastreo numéricos para mantener la precisión decimal correcta. (381824)
- **Exportación** - Se actualizó el manejo de errores de exportación ODBC, por lo que ya no se muestran mensajes de error incorrectos. (382243)
- **Filtrado** - Se conservaron los resultados activos del filtro de registros al cancelar una solicitud de filtro Ask. (385357)

2. Problemas conocidos y soluciones provisionales

Elemento 1

El servicio RTS no queda configurado en "Automático" después de instalar QC-Collect si QC-CALC RT se había instalado anteriormente. (385223)

SOLUCIÓN PROVISIONAL: Abra el servicio de Windows como administrador y cambie manualmente el tipo de inicio de "Manual" a "Automático".

QC-CALC Monitor

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Herramientas de administración** - Se mejoró la validación de los nombres de grupos de configuración para evitar caracteres no válidos en nombres de archivo. (312601)
- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)

QC-CALC SPC

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Vista de datos** - Se corrigió la edición de valores medidos, para que los valores que superan la resolución de la característica se conserven correctamente. (311135)
- **Vista de datos** - Se mejoró la validación para que los valores en el límite de especificación no se muestren como fallidos. (311147)
- **Análisis** - Se mejoraron las interacciones con gráficas al seleccionar puntos de datos. (312598)
- **Activadores y Live Data** - Se restauró la detección de tendencias de excepción de la línea central cuando se usan filtros dinámicos de rango de registros en QC-Mobile Live Data y QC-CALC SPC Triggers. (325139)
- **Exportación** - Se corrigieron los trabajos de exportación para que el formato de fecha "yyyy-MM-dd" funcione correctamente con configuraciones regionales de Windows no predeterminadas. (361745)
- **Informes** - Se corrigieron los informes de Raw Data para que los datos faltantes no se muestren con valores nominales. (377418)

- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)
- **Análisis** - Se corrigieron las estadísticas y propiedades de la gráfica de barra flotante vertical para informar los valores correctos al usar un archivo QCQ. (382267)
- **Análisis** - Se actualizó el comportamiento de las gráficas de análisis apiladas para que Detalles de datos muestre solo la selección actual. (382567)
- **Análisis** - Se detuvo un error que podía ocurrir al mover el mouse sobre gráficas de análisis. (382973)
- **Herramientas de administración** - Se corrigieron las etiquetas en Herramientas > Administrador > Permiso de grupo > Privilegios > Privilegios de usuario para que hagan referencia a grupos de usuarios en lugar de grupos de configuración. (384391)
- **Exportación** - Se corrigió la exportación de Raw Data para formatos de fecha no estadounidenses. (385247)

QC-Gage

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Herramientas de administración** - Se mejoró **Copiar conexión** para que siga las mismas reglas que configuraciones similares. (311140)
- Se mejoró el diseño de la pantalla **Editar botón** y se corrigió la validación de la ruta del plan de especificación. (311148)
- Se mejoró la configuración de tablas AQL de solo lectura, por lo que los usuarios no necesitan hacer clic en un enlace azul separado para agregar tablas. (311156)
- **Herramientas de administración** - Se mejoró la validación de nombres de grupos de configuración para evitar caracteres no válidos en nombres de archivo. (312601)
- Se restauró la funcionalidad de arrastrar y soltar para crear nuevos botones. (313503)
- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)
- Se corrigió una última área que no se mostraba correctamente en japonés. (382827)

QC-PLC

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)
- Se corrigió un problema con el proceso de actualización de la aplicación. (383255)

SPC Office Pro

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Licenciamiento** - Se mejoró la confiabilidad del licenciamiento de dispositivos con identificación de hardware incompleta. (381317)

QC-Mobile

1. Nuevas funciones en 5.1.16

Modernización de QC-Mobile, ronda 2

Continúa la modernización de QC-Mobile con mejoras adicionales en Dashboards, Full Views, Live Data, Snapshots, Overview y las áreas de System Status.

Se agregó el asistente de inicio

Se activará un nuevo asistente de inicio para todas las instalaciones nuevas de QC-Mobile/QC-Collect. El nuevo asistente de inicio también puede crear una base de datos nueva si es necesario.

2. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- **Live Data** - Se mejoró la confiabilidad al actualizar favoritos en la pantalla Live Data. (308498)
- **Live Data** - Se mejoró el comportamiento de trazado de gráficas de Live Data. (311141)
- Se mejoró la precisión del conteo de puestos de usuario que se muestra para las licencias de QC-Collect. (374338)
- **Overview** - Se mejoró la confiabilidad de Live Gauge al usar grupos de datos filtrados. (376527)
- **Overview** - Se mejoró la confiabilidad de la tarjeta Part Frequency al mostrar datos de rastreo. (377519)
- **Overview** - Se corrigió la tarjeta Resource Status para que la recurrencia de una Triggered Action refleje el intervalo configurado. (377597)
- **Live Data** - Se actualizaron las estadísticas que se muestran para gráficas True Position. (378352)
- **Live Data** - Se corrigió la coloración de estado de Live Data para gráficas sin tolerancia. (378588)
- **Full View** - Se evitó que clics repetidos en Acknowledge dentro de una Full View causaran errores. (380041)
- **Snapshots** - Se actualizó el panel Graphical View > Statistics para usar la precisión de visualización esperada. (381741)
- Se mejoró la consistencia al mostrar valores numéricos de campos de rastreo. (381759)
- **Full View** - Se actualizaron los enlaces Full View > Show in Live Data para respetar el límite de registros predeterminado en lugar de mostrar todos los registros. (382058)

- **Stat Summary** - Se evitó que la pantalla Stat Summary se regenere automáticamente cuando se cambia la opción de visualización. (382061)
- **Overview** - Ahora los filtros Ask se excluyen de los filtros cíclicos al usar Live Tiles para evitar errores. (382283)
- **Overview** - Se mejoró el cambio de tamaño de la tarjeta Live Gauges para que los medidores sigan accesibles después de cambios en el tamaño de la pantalla. (382298)
- **Overview** - Ahora los filtros Ask se excluyen de los filtros globales al usar tarjetas Critical Characteristics para evitar errores. (382302)
- **Overview** - Se corrigieron las transiciones de Live Tile cuando los efectos de animación de Windows están deshabilitados. (382815)
- Los usuarios IC ya no pueden abrir el área **App Settings**, lo que evita problemas de navegación después de iniciar sesión mediante un código QR. (383614)
- **Overview** - Se mejoró la experiencia de cambio de tamaño de widgets en la pantalla Overview. (383630)
- **Overview** - Se corrigieron problemas intermitentes de alineación a la izquierda en la pantalla Overview. (383742)
- **Overview** - Se restauró el botón Save en la pantalla Overview. (383877)
- **Live Data** - Se restauraron las líneas históricas de límites de control en las gráficas de control de Live Data, para que las gráficas reflejen los límites que estaban vigentes para datos anteriores. (384075)
- Se resolvió un problema por el que usuarios locales válidos de SQL Server podían no poder abrir QC-Mobile. (384515)
- **Live Data** - Se restauraron los filtros cíclicos en Live Data > Summary by Characteristic y Summary by Record. (384763)

3. Problemas conocidos y soluciones provisionales

Elemento 1

La navegación con código QR de IC pierde las rutas de navegación después de profundizar desde Dashboards. (383878)

SOLUCIÓN PROVISIONAL: Vuelva a escanear el código QR para regresar a la página inicial de Stat Summary.

QC-Collect

1. Nuevas funciones en 5.1.16

Recursos de QC-Collect

Agrega una base de administración de recursos para QC-Collect, de modo que los planes de especificación puedan almacenar, reutilizar y mostrar imágenes vinculadas y documentos externos.

Mejoras de QC-Collect

Mejora el plan de especificación y la experiencia de recopilación de QC-Collect con refinamientos de validación, navegación, diseño y flujo de trabajo con teclado.

Se agregó el asistente de inicio

Se activará un nuevo asistente de inicio para todas las instalaciones nuevas de QC-Mobile/QC-Collect. El nuevo asistente de inicio también puede crear una base de datos nueva si es necesario.

2. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- Se corrigió la visibilidad del indicador OOS para que las celdas de recopilación fuera de especificación permanezcan claramente marcadas después de que el foco se mueva. (375952)
- Se actualizó el formato de las celdas de recopilación numéricas para que los ceros iniciales se recorten de forma consistente. (375990)
- Se evitó que **Trace Field List Manager** mostrara listas para el tipo de campo de rastreo incorrecto. (382291)
- Se mejoraron los indicadores de modo de recopilación para que los usuarios puedan saber que modos de entrada y diseño están seleccionados. (382532)

3. Problemas conocidos y soluciones provisionales

Elemento 1

QC-CALC Real-Time como servicio no queda configurado en "Automático" después de instalar QC-Collect si QC-CALC Real-Time se había instalado anteriormente. (385223)

SOLUCIÓN PROVISIONAL: Abra el servicio de Windows como administrador y cambie manualmente el tipo de inicio de "Manual" a "Automático".

Elemento 2

El desplegable de QC-Collect no se muestra para la entrada de la lista de origen. (384996)

SOLUCIÓN PROVISIONAL: Contacte a Customer Success para obtener una consulta que actualice una configuración de compatibilidad en la base de datos.

EDL

1. Problemas resueltos en 5.1.16

- Esta versión contiene actualizaciones importantes de mantenimiento.

QC-Alert

1. Problemas resueltos en 5.1.16

- Esta versión contiene actualizaciones importantes de mantenimiento.

PLS

1. Problemas resueltos en 5.1.16

- Esta versión contiene actualizaciones importantes de mantenimiento.

2. Problemas conocidos y soluciones provisionales

Elemento 1

Problemas con el actualizador de PLS. (383482)

SOLUCIÓN PROVISIONAL: Descargue el instalador completo de la revisión más reciente.

DCS

1. Problema resuelto en 5.1.16

El siguiente problema se resolvió en 5.1.16.

- Se corrigió una falla que impedía iniciar la aplicación DCS Settings. (382893)

Página de inicio

1. Problemas resueltos en 5.1.16

Los siguientes problemas se resolvieron en 5.1.16.

- Se corrigió el mensaje de vencimiento que se muestra al desactivar una licencia. (383261)
- Se mejoró la operación de inicio para que solo sea necesario ingresar la conexión a la base de datos. (384591)