

Prolink リリースノート

2026 年 8 月 5 日

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	3
QC-Gage	4
QC-PLC.....	4
SPC Office Pro	4
QC-Mobile	5
QC-Collect	7
EDL	8
QC-Alert	8
PLS.....	8
DCS	9
ランディングページ.....	7

QC-CALC Real-Time

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **管理ツール - 接続のコピー**が類似する設定と同じルールに従うように改善されました。
(311140)
- **全般** - 無効な画像をより適切に処理できるよう、画像の読み込みが改善されました。
(311143)
- **フィルタリング** - 完全な特性ラベルを表示できるよう、**特性フィルター**画面が改善されました。(312597)
- **管理ツール** - ファイル名に使用できない文字を防ぐため、**設定グループ**名の検証が改善されました。(312601)

- **エクスポート** - 複数ソースのファイルを処理できるよう、InfinityQS エクスポート機能が修正されました。(313997)
- **データ収集** - 新しい通信ファイルに含まれるメモが収集および更新されるよう、**再測定**操作が修正されました。(328599)
- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)
- **フィルタリング** - 正しい小数精度を維持できるよう、数値トレースフィールドのフィルタリングが改善されました。(381824)
- **エクスポート** - 誤ったエラーメッセージが表示されないよう、ODBC エクスポートのエラー処理が更新されました。(382243)
- **フィルタリング** - Ask フィルターのプロンプトをキャンセルしたときに、アクティブなレコードフィルター結果が保持されるようになりました。(385357)

2. 既知の問題と回避策

項目 1

QC-CALC RT が以前にインストールされていた場合、QC-Collect のインストール後に RTS Service が「自動」に設定されません。(385223)

回避策: Windows サービスを管理者として開き、スタートアップの種類を「手動」から「自動」に手動で変更します。

QC-CALC Monitor

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **管理ツール** - ファイル名に使用できない文字を防ぐため、設定グループ名の検証が改善されました。(312601)
- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)

QC-CALC SPC

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **データビュー** - 特性の分解能を超える値が正しく保持されるよう、測定値の編集が修正されました。(311135)
- **データビュー** - 仕様限界上の値が不合格として表示されないよう、検証が改善されました。(311147)
- **分析** - データポイントを選択するときのグラフ操作が改善されました。(312598)
- **トリガーと Live Data** - QC-Mobile Live Data と QC-CALC SPC Triggers で動的なレコード範囲フィルターを使用したときの、中心線例外の傾向検出が復元されました。(325139)
- **エクスポート** - Windows の地域設定が既定以外の場合でも「yyyy-MM-dd」の日付書式が正しく機能するよう、エクスポートジョブが修正されました。(361745)
- **レポート** - 欠損データが公称値で表示されないよう、Raw Data レポートが修正されました。(377418)
- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)
- **分析** - QCQ ファイルを使用したときに正しい値が報告されるよう、垂直浮動バーグラフの統計とプロパティが修正されました。(382267)
- **分析** - Data Details に現在の選択のみが表示されるよう、積み上げ分析グラフの動作が更新されました。(382567)
- **分析** - 分析グラフ上でマウスを移動したときに発生する可能性があるエラーが停止されました。(382973)
- **管理ツール** - Tools > Administrator > Group Permission > Privileges > User Privileges のラベルが修正され、設定グループではなくユーザーグループが参照されるようになりました。(384391)
- **エクスポート** - 米国以外の日付形式に対する Raw Data エクスポートが修正されました。(385247)

QC-Gage

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **管理ツール - 接続のコピー**が類似する設定と同じルールに従うように改善されました。(311140)
- **Button Edit** 画面のレイアウトが改善され、仕様プランパスの検証が修正されました。(311148)
- 読み取り専用 AQL テーブルの設定が改善され、ユーザーがテーブルを追加するために別の青いリンクをクリックする必要がなくなりました。(311156)
- **管理ツール** - ファイル名に使用できない文字を防ぐため、設定グループ名の検証が改善されました。(312601)
- 新しいボタンを作成するためのドラッグアンドドロップ機能が復元されました。(313503)
- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)
- 日本語で正しく表示されていなかった最後の領域が修正されました。(382827)

QC-PLC

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)
- アプリケーション更新プロセスの問題が修正されました。(383255)

SPC Office Pro

1. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **ライセンス** - ハードウェア識別情報が不完全なデバイスのライセンス処理の信頼性が改善されました。(381317)

QC-Mobile

1. 5.1.16 の新機能

QC-Mobile モダナイゼーション第 2 ラウンド

QC-Mobile のモダナイゼーションを継続し、Dashboards、Full Views、Live Data、Snapshots、Overview、System Status 領域をさらに改善しました。

スタートアップウィザードの追加

QC-Mobile/QC-Collect のすべての新規インストールで、新しいスタートアップウィザードが起動されます。必要に応じて、新しいスタートアップウィザードで新しいデータベースを作成することもできます。

2. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- **Live Data** - Live Data 画面でお気に入りを更新するときの信頼性が改善されました。(308498)
- **Live Data** - Live Data グラフの描画動作が改善されました。(311141)
- QC-Collect ライセンスに表示されるユーザーシート数の精度が改善されました。(374338)
- **Overview** - フィルターされたデータグループを使用したときの Live Gauge の信頼性が改善されました。(376527)
- **Overview** - トレースデータを表示するときの Part Frequency カードの信頼性が改善されました。(377519)
- **Overview** - Triggered Action の繰り返しが設定済みの間隔を反映するよう、Resource Status カードが修正されました。(377597)
- **Live Data** - True Position プロットに表示される統計が更新されました。(378352)
- **Live Data** - 許容差が設定されていないグラフに対する Live Data のステータス色分けが修正されました。(378588)
- **Full View** - Full View で Acknowledge を繰り返しクリックしてもエラーが発生しないようになりました。(380041)

- **Snapshots** - Graphical View > Statistics パネルが、想定される表示精度を使用するように更新されました。(381741)
- 数値トレースフィールド値の表示の一貫性が改善されました。(381759)
- **Full View** - すべてのレコードを表示するのではなく既定のレコード制限を尊重するよう、Full View > Show in Live Data リンクが更新されました。(382058)
- **Stat Summary** - 表示オプションが変更されたときに Stat Summary 画面が自動的に再生成されないようになりました。(382061)
- **Overview** - エラーを防ぐため、Live Tiles 使用時に Ask フィルターが循環フィルターから除外されるようになりました。(382283)
- **Overview** - 画面サイズ変更後もゲージにアクセスできるよう、Live Gauges カードのサイズ変更が改善されました。(382298)
- **Overview** - エラーを防ぐため、Critical Characteristics カード使用時に Ask フィルターがグローバルフィルターから除外されるようになりました。(382302)
- **Overview** - Windows のアニメーション効果が無効な場合の Live Tile の遷移が修正されました。(382815)
- IC ユーザーは **App Settings** 領域を開けなくなり、QR コードでログインした後のナビゲーション問題が防止されます。(383614)
- **Overview** - Overview 画面でのウィジェットのサイズ変更操作が改善されました。(383630)
- **Overview** - Overview 画面で断続的に発生していた左揃えの問題が修正されました。(383742)
- **Overview** - Overview 画面の Save ボタンが復元されました。(383877)
- **Live Data** - Live Data 管理図の履歴管理限界線が復元され、過去のデータに対して有効だった限界がグラフに反映されるようになりました。(384075)
- 有効なローカル SQL Server ユーザーが QC-Mobile を開けなくなる可能性がある問題が解決されました。(384515)
- **Live Data** - Live Data > Summary by Characteristic および Summary by Record ビューで循環フィルターが復元されました。(384763)

3. 既知の問題と回避策

項目 1

Dashboards からドリルダウンした後、IC QR コードナビゲーションでパンくずリストが失われます。(383878)

回避策: QR コードを再スキャンして、最初の Stat Summary ページに戻ります。

QC-Collect

1. 5.1.16 の新機能

QC-Collect リソース

QC-Collect にリソース管理の基盤を追加し、仕様プランでリンクされた画像や外部ドキュメントを保存、再利用、表示できるようにしました。

QC-Collect の機能強化

検証、ナビゲーション、レイアウト、キーボードワークフローの改善により、QC-Collect の仕様プランと収集操作が改善されました。

スタートアップウィザードの追加

QC-Mobile/QC-Collect のすべての新規インストールで、新しいスタートアップウィザードが起動されます。必要に応じて、新しいスタートアップウィザードで新しいデータベースを作成することもできます。

2. 5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- フォーカスが移動した後も仕様外の収集セルが明確に示されるよう、OOS インジケータの表示が修正されました。(375952)
- 先頭のゼロが一貫して削除されるよう、数値収集セルの書式が更新されました。(375990)
- 誤ったトレースフィールドタイプのリストが表示されないよう、**Trace Field List Manager** が修正されました。(382291)
- 選択されている入力モードとレイアウトモードをユーザーが判別できるよう、収集モードインジケータが改善されました。(382532)

3. 既知の問題と回避策

項目 1

QC-CALC Real-Time が以前にインストールされていた場合、QC-Collect のインストール後に QC-CALC Real-Time as a Service が「自動」に設定されません。(385223)

回避策: Windows サービスを管理者として開き、スタートアップの種類を「手動」から「自動」に手動で変更します。

項目 2

ソースリスト入力で QC-Collect のドロップダウンが表示されません。(384996)

回避策: データベース内の互換性設定を更新するクエリについて、Customer Success にお問い合わせください。

EDL

1. 5.1.16 で解決された問題

- このリリースには重要な保守更新が含まれています。

QC-Alert

1. 5.1.16 で解決された問題

- このリリースには重要な保守更新が含まれています。

PLS

1. 5.1.16 で解決された問題

- このリリースには重要な保守更新が含まれています。

2. 既知の問題と回避策

項目 1

PLS アップデーターの問題。(383482)

回避策: 最新リビジョンの完全インストーラーをダウンロードしてください。

DCS

1.5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- DCS Settings アプリケーションを起動できない障害が修正されました。(382893)

ランディングページ

1.5.1.16 で解決された問題

5.1.16 では、次の問題が解決されています。

- ライセンスを非アクティブ化するときに表示される有効期限メッセージが修正されました。(383261)
- データベース接続だけを入力すればよいように、起動操作が改善されました。(384591)