

Prolink 릴리스 정보

2026 년 8 월 5 일

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	4
SPC Office Pro	4
QC-Mobile	4
QC-Collect	6
EDL	8
QC-Alert	8
PLS.....	8
DCS.....	8
랜딩 페이지.....	7

QC-CALC Real-Time

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **관리 도구** - 유사한 설정과 동일한 규칙을 따르도록 **연결 복사**가 개선되었습니다. (311140)
- **일반** - 잘못된 이미지를 더 잘 처리하도록 이미지 로드가 개선되었습니다. (311143)
- **필터링** - 전체 특성 레이블을 표시하도록 **특성 필터** 화면이 개선되었습니다. (312597)
- **관리 도구** - 파일 이름에 사용할 수 없는 문자를 방지하도록 **설정 그룹** 이름 검증이 개선되었습니다. (312601)
- **내보내기** - 여러 소스 파일을 처리할 수 있도록 InfinityQS 내보내기 기능이 수정되었습니다. (313997)

- **데이터 수집** - 새 통신 파일에 포함된 메모가 수집되고 업데이트되도록 **재측정** 작업이 수정되었습니다. (328599)
- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)
- **필터링** - 올바른 소수 자릿수 정밀도를 유지하도록 숫자 추적 필드 필터링이 개선되었습니다. (381824)
- **내보내기** - 잘못된 오류 메시지가 더 이상 표시되지 않도록 ODBC 내보내기 오류 처리가 업데이트되었습니다. (382243)
- **필터링** - Ask 필터 프롬프트를 취소할 때 활성 레코드 필터 결과가 유지되도록 했습니다. (385357)

2. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

이전에 QC-CALC RT 가 설치되어 있었던 경우 QC-Collect 설치 후 RTS Service 가 "자동"으로 설정되지 않습니다. (385223)

해결 방법: Windows 서비스를 관리자 권한으로 열고 시작 유형을 "수동"에서 "자동"으로 직접 변경합니다.

QC-CALC Monitor

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **관리 도구** - 파일 이름에 사용할 수 없는 문자를 방지하도록 설정 그룹 이름 검증이 개선되었습니다. (312601)
- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)

QC-CALC SPC

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **데이터 보기** - 특성 해상도를 초과하는 값이 올바르게 유지되도록 측정값 편집이 수정되었습니다. (311135)
- **데이터 보기** - 사양 한계에 있는 값이 실패로 표시되지 않도록 검증이 개선되었습니다. (311147)
- **분석** - 데이터 포인트를 선택할 때 차트 상호 작용이 개선되었습니다. (312598)
- **트리거 및 Live Data** - QC-Mobile Live Data 및 QC-CALC SPC Triggers 에서 동적 레코드 범위 필터를 사용할 때 중심선 예외 추세 감지가 복원되었습니다. (325139)
- **내보내기** - 기본값이 아닌 Windows 지역 설정에서도 "yyyy-MM-dd" 날짜 형식이 올바르게 작동하도록 내보내기 작업이 수정되었습니다. (361745)
- **보고** - 누락된 데이터가 공칭값으로 표시되지 않도록 Raw Data 보고서가 수정되었습니다. (377418)
- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)
- **분석** - QCQ 파일을 사용할 때 올바른 값을 보고하도록 수직 부동 막대 차트의 통계 및 속성이 수정되었습니다. (382267)
- **분석** - Data Details 가 현재 선택 항목만 표시하도록 누적 분석 차트 동작이 새로 고쳐졌습니다. (382567)
- **분석** - 분석 차트 위로 마우스를 이동할 때 발생할 수 있는 오류가 중지되었습니다. (382973)
- **관리 도구** - 설정 그룹 대신 사용자 그룹을 참조하도록 Tools > Administrator > Group Permission > Privileges > User Privileges 의 레이블이 수정되었습니다. (384391)
- **내보내기** - 미국 이외의 날짜 형식에 대한 Raw Data 내보내기가 수정되었습니다. (385247)

QC-Gage

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **관리 도구** - 유사한 설정과 동일한 규칙을 따르도록 **연결 복사**가 개선되었습니다. (311140)
- **Button Edit** 화면 레이아웃이 개선되고 사양 계획 경로 검증이 수정되었습니다. (311148)

- 읽기 전용 AQL 테이블 설정이 개선되어 사용자가 테이블을 추가하기 위해 별도의 파란색 링크를 클릭할 필요가 없어졌습니다. (311156)
- **관리 도구** - 파일 이름에 사용할 수 없는 문자를 방지하도록 설정 그룹 이름 검증이 개선되었습니다. (312601)
- 새 버튼을 만들기 위한 끌어서 놓기 기능이 복원되었습니다. (313503)
- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)
- 일본어에서 올바르게 표시되지 않던 마지막 영역 하나가 수정되었습니다. (382827)

QC-PLC

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)
- 애플리케이션 업데이트 프로세스의 문제가 수정되었습니다. (383255)

SPC Office Pro

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **라이선스** - 하드웨어 식별 정보가 불완전한 장치의 라이선스 안정성이 개선되었습니다. (381317)

QC-Mobile

1. 5.1.16 의 새로운 기능

QC-Mobile 현대화 2 차 라운드

Dashboards, Full Views, Live Data, Snapshots, Overview 및 System Status 영역을 추가로 개선하여 QC-Mobile 현대화를 계속합니다.

시작 마법사 추가

QC-Mobile/QC-Collect 의 모든 새 설치에서 새로운 시작 마법사가 실행됩니다. 필요한 경우 새 시작 마법사에서 새 데이터베이스도 만들 수 있습니다.

2. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- **Live Data** - Live Data 화면에서 즐겨찾기를 새로 고칠 때 안정성이 개선되었습니다. (308498)
- **Live Data** - Live Data 차트 플로팅 동작이 개선되었습니다. (311141)
- QC-Collect 라이선스에 표시되는 사용자 시트 수의 정확도가 개선되었습니다. (374338)
- **Overview** - 필터링된 데이터 그룹을 사용할 때 Live Gauge 안정성이 개선되었습니다. (376527)
- **Overview** - 추적 데이터를 표시할 때 Part Frequency 카드의 안정성이 개선되었습니다. (377519)
- **Overview** - Triggered Action 반복이 구성된 간격을 반영하도록 Resource Status 카드가 수정되었습니다. (377597)
- **Live Data** - True Position 플롯에 표시되는 통계가 업데이트되었습니다. (378352)
- **Live Data** - 허용 오차가 없는 차트에 대한 Live Data 상태 색상이 수정되었습니다. (378588)
- **Full View** - Full View 에서 Acknowledge 를 반복 클릭해도 오류가 발생하지 않도록 했습니다. (380041)
- **Snapshots** - 예상 표시 정밀도를 사용하도록 Graphical View > Statistics 패널이 업데이트되었습니다. (381741)
- 숫자 추적 필드 값을 표시할 때 일관성이 개선되었습니다. (381759)
- **Full View** - 모든 레코드를 표시하는 대신 기본 레코드 제한을 따르도록 Full View > Show in Live Data 링크가 업데이트되었습니다. (382058)
- **Stat Summary** - 표시 옵션이 변경될 때 Stat Summary 화면이 자동으로 다시 생성되지 않도록 했습니다. (382061)
- **Overview** - 오류를 방지하기 위해 Live Tiles 사용 시 Ask 필터가 순환 필터에서 제외됩니다. (382283)

- **Overview** - 화면 크기 변경 후에도 게이지에 접근할 수 있도록 Live Gauges 카드 크기 조정이 개선되었습니다. (382298)
- **Overview** - 오류를 방지하기 위해 Critical Characteristics 카드 사용 시 Ask 필터가 전역 필터에서 제외됩니다. (382302)
- **Overview** - Windows 애니메이션 효과가 비활성화된 경우 Live Tile 전환이 수정되었습니다. (382815)
- IC 사용자는 더 이상 **App Settings** 영역을 열 수 없으므로 QR 코드로 로그인한 후의 탐색 문제가 방지됩니다. (383614)
- **Overview** - Overview 화면에서 위젯 크기 조정 환경이 개선되었습니다. (383630)
- **Overview** - Overview 화면에서 간헐적으로 발생하던 왼쪽 맞춤 문제가 수정되었습니다. (383742)
- **Overview** - Overview 화면의 Save 버튼이 복원되었습니다. (383877)
- **Live Data** - Live Data 관리도에서 과거 관리 한계선이 복원되어 차트가 이전 데이터에 적용되던 한계를 반영합니다. (384075)
- 유효한 로컬 SQL Server 사용자가 QC-Mobile 을 열지 못할 수 있던 문제가 해결되었습니다. (384515)
- **Live Data** - Live Data > Summary by Characteristic 및 Summary by Record 보기에서 순환 필터가 복원되었습니다. (384763)

3. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

Dashboards 에서 드릴다운한 후 IC QR 코드 탐색에서 이동 경로가 사라집니다. (383878)

해결 방법: QR 코드를 다시 스캔하여 초기 Stat Summary 페이지로 돌아갑니다.

QC-Collect

1. 5.1.16 의 새로운 기능

QC-Collect 리소스

QC-Collect 에 리소스 관리 기반을 추가하여 사양 계획에서 연결된 사진과 외부 문서를 저장, 재사용 및 표시할 수 있도록 합니다.

QC-Collect 개선 사항

검증, 탐색, 레이아웃 및 키보드 워크플로 개선을 통해 QC-Collect 사양 계획 및 수집 환경을 개선합니다.

시작 마법사 추가

QC-Mobile/QC-Collect 의 모든 새 설치에서 새로운 시작 마법사가 실행됩니다. 필요한 경우 새 시작 마법사에서 새 데이터베이스도 만들 수 있습니다.

2. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- 포커스가 이동한 후에도 사양을 벗어난 수집 셀이 명확하게 표시되도록 OOS 표시기 가시성이 수정되었습니다. (375952)
- 앞의 0 이 일관되게 제거되도록 숫자 수집 셀 서식이 업데이트되었습니다. (375990)
- 잘못된 추적 필드 유형에 대한 목록이 표시되지 않도록 **Trace Field List Manager** 가 수정되었습니다. (382291)
- 사용자가 선택된 입력 및 레이아웃 모드를 알 수 있도록 수집 모드 표시기가 개선되었습니다. (382532)

3. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

이전에 QC-CALC Real-Time 이 설치되어 있었던 경우 QC-Collect 설치 후 QC-CALC Real-Time as a Service 가 "자동"으로 설정되지 않습니다. (385223)

해결 방법: Windows 서비스를 관리자 권한으로 열고 시작 유형을 "수동"에서 "자동"으로 직접 변경합니다.

항목 2

소스 목록 입력에 QC-Collect 드롭다운이 표시되지 않습니다. (384996)

해결 방법: 데이터베이스의 호환성 설정을 업데이트하는 쿼리에 대해 Customer Success 에 문의하십시오.

EDL

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

- 이 릴리스에는 중요한 유지 관리 업데이트가 포함되어 있습니다.

QC-Alert

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

- 이 릴리스에는 중요한 유지 관리 업데이트가 포함되어 있습니다.

PLS

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

- 이 릴리스에는 중요한 유지 관리 업데이트가 포함되어 있습니다.

2. 알려진 문제 및 해결 방법

항목 1

PLS 업데이터 문제입니다. (383482)

해결 방법: 최신 리비전의 전체 설치 관리자를 다운로드하십시오.

DCS

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- DCS Settings 애플리케이션이 시작되지 않던 오류가 수정되었습니다. (382893)

랜딩 페이지

1. 5.1.16 에서 해결된 문제

5.1.16 에서는 다음 문제가 해결되었습니다.

- 라이선스를 비활성화할 때 표시되는 만료 메시지가 수정되었습니다. (383261)
- 데이터베이스 연결만 입력하면 되도록 시작 작업이 개선되었습니다. (384591)