

Notas de versão do Prolink

5 de agosto de 2026

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	4
QC-Mobile	4
QC-Collect	6
EDL	7
QC-Alert	7
PLS.....	7
DCS	7
Página inicial	7

QC-CALC Real-Time

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Ferramentas administrativas** - O recurso **Copiar conexão** foi aprimorado para seguir as mesmas regras de configurações semelhantes. (311140)
- **Geral** - O carregamento de imagens foi aprimorado para lidar melhor com imagens inválidas. (311143)
- **Filtragem** - A tela **Filtro de característica** foi aprimorada para exibir os rótulos completos das características. (312597)
- **Ferramentas administrativas** - A validação de nomes de **Grupo de configurações** foi aprimorada para impedir caracteres inválidos em nomes de arquivo. (312601)
- **Exportação** - A funcionalidade de exportação do InfinityQS foi corrigida para lidar com arquivos de várias fontes. (313997)
- **Coleta de dados** - A operação **Remedir** foi corrigida para que as observações incluídas no novo arquivo de comunicação sejam coletadas e atualizadas. (328599)

- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)
- **Filtragem** - A filtragem de campos de rastreamento numéricos foi aprimorada para manter a precisão decimal correta. (381824)
- **Exportação** - O tratamento de erros de exportação ODBC foi atualizado para que mensagens de erro incorretas não sejam mais exibidas. (382243)
- **Filtragem** - Os resultados ativos do filtro de registros foram preservados ao cancelar uma solicitação de filtro Ask. (385357)

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

O serviço RTS não é definido como "Automático" após a instalação do QC-Collect se o QC-CALC RT tiver sido instalado anteriormente. (385223)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Abra o serviço do Windows como administrador e altere manualmente o Tipo de inicialização de "Manual" para "Automático".

QC-CALC Monitor

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Ferramentas administrativas** - A validação de nomes de grupos de configurações foi aprimorada para impedir caracteres inválidos em nomes de arquivo. (312601)
- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)

QC-CALC SPC

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Visualização de dados** - A edição de valores medidos foi corrigida para que valores além da resolução da característica sejam mantidos corretamente. (311135)
- **Visualização de dados** - A validação foi aprimorada para que valores no limite de especificação não sejam exibidos como falhos. (311147)
- **Análise** - As interações com gráficos ao selecionar pontos de dados foram aprimoradas. (312598)
- **Acionadores e Live Data** - A detecção de tendência de exceção da linha central foi restaurada ao usar filtros dinâmicos de intervalo de registros no QC-Mobile Live Data e no QC-CALC SPC Triggers. (325139)
- **Exportação** - Os trabalhos de exportação foram corrigidos para que a formatação de data "yyyy-MM-dd" funcione corretamente com configurações regionais do Windows não padrão. (361745)

- **Relatórios** - Os relatórios Raw Data foram corrigidos para que dados ausentes não sejam exibidos com valores nominais. (377418)
- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)
- **Análise** - As estatísticas e propriedades do gráfico de barras flutuantes verticais foram corrigidas para relatar os valores corretos ao usar um arquivo QCQ. (382267)
- **Análise** - O comportamento dos gráficos de análise empilhados foi atualizado para que Detalhes dos dados mostre apenas a seleção atual. (382567)
- **Análise** - Foi interrompido um erro que podia ocorrer ao mover o mouse sobre gráficos de análise. (382973)
- **Ferramentas administrativas** - Os rótulos em Tools > Administrator > Group Permission > Privileges > User Privileges foram corrigidos para fazer referência a grupos de usuários em vez de grupos de configurações. (384391)
- **Exportação** - A exportação de Raw Data foi corrigida para formatos de data não americanos. (385247)

QC-Gage

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Ferramentas administrativas** - O recurso **Copiar conexão** foi aprimorado para seguir as mesmas regras de configurações semelhantes. (311140)
- **Button Edit** teve o layout de tela aprimorado, e a validação do caminho do plano de especificação foi corrigida. (311148)
- A configuração da tabela AQL somente leitura foi aprimorada para que os usuários não precisem clicar em um link azul separado para adicionar tabelas. (311156)
- **Ferramentas administrativas** - A validação de nomes de grupos de configurações foi aprimorada para impedir caracteres inválidos em nomes de arquivo. (312601)
- A funcionalidade de arrastar e soltar para criar novos botões foi restaurada. (313503)
- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)
- Uma última área que não estava sendo exibida corretamente em japonês foi corrigida. (382827)

QC-PLC

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)
- Um problema com o processo de atualização do aplicativo foi corrigido. (383255)

SPC Office Pro

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Licenciamento** - A confiabilidade do licenciamento de dispositivos com identificação de hardware incompleta foi aprimorada. (381317)

QC-Mobile

1. Novos recursos na versão 5.1.16

Modernização do QC-Mobile, rodada 2

Dá continuidade à modernização do QC-Mobile com melhorias adicionais nas áreas Dashboards, Full Views, Live Data, Snapshots, Overview e System Status.

Assistente de inicialização adicionado

Um novo Assistente de inicialização será acionado para todas as novas instalações do QC-Mobile/QC-Collect. O novo Assistente de inicialização também pode criar um novo banco de dados, se necessário.

2. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- **Live Data** - A confiabilidade ao atualizar favoritos na tela Live Data foi aprimorada. (308498)
- **Live Data** - O comportamento de plotagem de gráficos do Live Data foi aprimorado. (311141)
- A precisão da contagem de assentos de usuário exibida para licenças do QC-Collect foi aprimorada. (374338)
- **Overview** - A confiabilidade do Live Gauge ao usar grupos de dados filtrados foi aprimorada. (376527)
- **Overview** - A confiabilidade do cartão Part Frequency ao exibir dados de rastreamento foi aprimorada. (377519)
- **Overview** - O cartão Resource Status foi corrigido para que a recorrência de uma Triggered Action reflita o intervalo configurado. (377597)
- **Live Data** - As estatísticas exibidas para plotagens True Position foram atualizadas. (378352)
- **Live Data** - A coloração de status do Live Data para gráficos sem tolerância foi corrigida. (378588)
- **Full View** - Cliques repetidos em Acknowledge em uma Full View foram impedidos de causar erros. (380041)

- **Snapshots** - O painel Graphical View > Statistics foi atualizado para usar a precisão de exibição esperada. (381741)
- A consistência ao exibir valores numéricos de campos de rastreamento foi aprimorada. (381759)
- **Full View** - Os links Full View > Show in Live Data foram atualizados para respeitar o limite de registros padrão em vez de mostrar todos os registros. (382058)
- **Stat Summary** - A tela Stat Summary foi impedida de ser regenerada automaticamente quando a opção de exibição é alterada. (382061)
- **Overview** - Os filtros Ask agora são excluídos dos filtros cíclicos ao usar Live Tiles para evitar erros. (382283)
- **Overview** - O redimensionamento do cartão Live Gauges foi aprimorado para que os medidores permaneçam acessíveis após alterações no tamanho da tela. (382298)
- **Overview** - Os filtros Ask agora são excluídos dos filtros globais ao usar cartões Critical Characteristics para evitar erros. (382302)
- **Overview** - As transições de Live Tile foram corrigidas quando os efeitos de animação do Windows estão desativados. (382815)
- Usuários IC não podem mais abrir a área **App Settings**, evitando problemas de navegação após o login por meio de um código QR. (383614)
- **Overview** - A experiência de redimensionamento de widgets na tela Overview foi aprimorada. (383630)
- **Overview** - Problemas intermitentes de alinhamento à esquerda na tela Overview foram corrigidos. (383742)
- **Overview** - O botão Save na tela Overview foi restaurado. (383877)
- **Live Data** - Linhas históricas de limite de controle em gráficos de controle do Live Data foram restauradas, fazendo com que os gráficos reflitam os limites que estavam em vigor para dados anteriores. (384075)
- Foi resolvido um problema em que usuários locais válidos do SQL Server podiam ser impedidos de abrir o QC-Mobile. (384515)
- **Live Data** - Filtros cíclicos em Live Data > Summary by Characteristic e Summary by Record foram restaurados. (384763)

3. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

A navegação por código QR do IC perde as trilhas de navegação após detalhar a partir de Dashboards. (383878)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Leia novamente o código QR para voltar à página inicial Stat Summary.

QC-Collect

1. Novos recursos na versão 5.1.16

Recursos do QC-Collect

Adiciona uma base de gerenciamento de recursos para o QC-Collect, permitindo que planos de especificação armazenem, reutilizem e exibam imagens vinculadas e documentos externos.

Aprimoramentos do QC-Collect

Aprimora o plano de especificação e a experiência de coleta do QC-Collect com refinamentos de validação, navegação, layout e fluxo de trabalho pelo teclado.

Assistente de inicialização adicionado

Um novo Assistente de inicialização será acionado para todas as novas instalações do QC-Mobile/QC-Collect. O novo Assistente de inicialização também pode criar um novo banco de dados, se necessário.

2. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- A visibilidade do indicador OOS foi corrigida para que as células de coleta fora da especificação permaneçam claramente marcadas depois que o foco se move. (375952)
- O formato das células de coleta numéricas foi atualizado para que zeros à esquerda sejam removidos de forma consistente. (375990)
- Foi impedido que o **Trace Field List Manager** mostrasse listas para o tipo incorreto de campo de rastreamento. (382291)
- Os indicadores de modo de coleta foram aprimorados para que os usuários possam saber quais modos de entrada e layout estão selecionados. (382532)

3. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

QC-CALC Real-Time como serviço não é definido como "Automático" após a instalação do QC-Collect se o QC-CALC Real-Time tiver sido instalado anteriormente. (385223)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Abra o serviço do Windows como administrador e altere manualmente o Tipo de inicialização de "Manual" para "Automático".

Item 2

A lista suspensa do QC-Collect não está sendo exibida para a entrada da lista de origem. (384996)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Entre em contato com Customer Success para obter uma consulta que atualize uma configuração de compatibilidade no banco de dados.

EDL

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

- Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

QC-Alert

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

- Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

PLS

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

- Esta versão contém atualizações importantes de manutenção.

2. Problemas conhecidos e soluções alternativas

Item 1

Problemas com o atualizador do PLS. (383482)

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: Baixe o instalador completo da revisão mais recente.

DCS

1. Problema resolvido na versão 5.1.16

O seguinte problema foi resolvido na versão 5.1.16.

- Foi corrigida uma falha que impedia a inicialização do aplicativo DCS Settings. (382893)

Página inicial

1. Problemas resolvidos na versão 5.1.16

Os seguintes problemas foram resolvidos na versão 5.1.16.

- A mensagem de expiração exibida ao desativar uma licença foi corrigida. (383261)
- A operação de inicialização foi aprimorada para que apenas a conexão com o banco de dados precise ser inserida. (384591)