

Prolink 发行说明

2026 年 8 月 5 日

QC-CALC Real-Time	1
QC-CALC Monitor	2
QC-CALC SPC	2
QC-Gage	3
QC-PLC.....	3
SPC Office Pro	3
QC-Mobile	4
QC-Collect	5
EDL	6
QC-Alert	7
PLS.....	7
DCS.....	7
登录页面	7

QC-CALC Real-Time

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **管理工具** - 改进了 **Copy Connection**，使其遵循与类似设置相同的规则。(311140)
- **常规** - 改进了图片加载，以便更好地处理无效图片。(311143)
- **筛选** - 改进了 **Characteristic Filter** 屏幕，以显示完整的特征标签。(312597)
- **管理工具** - 改进了 **Settings Group** 名称验证，以防止使用无效的文件名字符。(312601)
- **导出** - 修复了 InfinityQS 导出功能，使其能够处理多来源文件。(313997)
- **数据采集** - 更正了 **Remeasure** 操作，使新通信文件中包含的备注能够被采集并更新。(328599)
- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)

- **筛选** - 改进了数字跟踪字段筛选，以保持正确的小数精度。(381824)
- **导出** - 更新了 ODBC 导出错误处理，使错误的错误消息不再显示。(382243)
- **筛选** - 取消 Ask 筛选提示时，会保留活动的 Record Filter 结果。(385357)

2. 已知问题和解决方法

项目 1

安装 QC-Collect 后，如果以前安装过 QC-CALC RT，RTS Service 不会设置为 “Automatic” 。（385223）

解决方法：以管理员身份打开 Windows Service，并将 Startup Type 从 “Manual” 手动更改为 “Automatic” 。

QC-CALC Monitor

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **管理工具** - 改进了 **Settings Group** 名称验证，以防止使用无效的文件名字符。(312601)
- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)

QC-CALC SPC

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **数据视图** - 修复了测量值编辑，使超出特征分辨率的值能够正确保留。(311135)
- **数据视图** - 改进了验证，使位于规格限上的值不会显示为失败。(311147)
- **分析** - 改进了选择数据点时的图表交互。(312598)
- **触发器和实时数据** - 恢复了在 QC-Mobile **Live Data** 和 QC-CALC SPC **Triggers** 中使用动态记录范围筛选器时的 **Centerline Exception** 趋势检测。(325139)
- **导出** - 修复了导出作业，使 “yyyy-MM-dd” 日期格式能够在非默认 Windows 区域设置下正常工作。(361745)
- **报告** - 更正了 **Raw Data** 报告，使缺失数据不会以标称值显示。(377418)
- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)

- **分析** - 修复了 **Vertical Floating Bar** 图表的 **Statistics** 和 **Properties**，使其在使用 QCQ 文件时报告正确的值。(382267)
- **分析** - 刷新了堆叠分析图表的行为，使 **Data Details** 只显示当前选择。(382567)
- **分析** - 阻止了将鼠标移到分析图表上时可能发生的错误。(382973)
- **管理工具** - 更正了 **Tools > Administrator > Group Permission > Privileges > User Privileges** 中的标签，使其引用 **User Groups** 而不是 **Settings Groups**。(384391)
- **导出** - 修复了非美国日期格式的 **Raw Data** 导出。(385247)

QC-Gage

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **管理工具** - 改进了 **Copy Connection**，使其遵循与类似设置相同的规则。(311140)
- 改进了 **Button Edit** 屏幕布局，并修复了规格方案路径验证。(311148)
- 改进了只读 AQL 表设置，使用户无需单击单独的蓝色链接即可添加表。(311156)
- **管理工具** - 改进了 **Settings Group** 名称验证，以防止使用无效的文件名字符。(312601)
- 恢复了用于创建新按钮的拖放功能。(313503)
- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)
- 修复了最后一个无法正确显示日文的区域。(382827)

QC-PLC

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)
- 修复了应用程序更新过程中的一个问题。(383255)

SPC Office Pro

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **许可** - 提高了硬件标识不完整设备的许可可靠性。(381317)

QC-Mobile

1. 5.1.16 中的新功能

QC-Mobile 现代化第 2 轮

通过进一步改进 Dashboards、Full Views、Live Data、Snapshots、Overview 和 System Status 区域，继续推进 QC-Mobile 现代化。

新增启动向导

所有新的 QC-Mobile/QC-Collect 安装都会触发新的 Startup Wizard。新的 Startup Wizard 还可以根据需要创建新数据库。

2. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- **实时数据** - 改进了刷新 Live Data 屏幕收藏项时的可靠性。(308498)
- **实时数据** - 改进了 Live Data 图表绘制行为。(311141)
- 改进了 QC-Collect 许可证显示的用户席位数准确性。(374338)
- **概览** - 改进了使用已筛选数据组时的 **Live Gauge** 可靠性。(376527)
- **概览** - 改进了显示跟踪数据时 **Part Frequency** 卡片的可靠性。(377519)
- **概览** - 更正了 **Resource Status** 卡片，使 **Triggered Action** 的重复周期能够反映配置的间隔。(377597)
- **实时数据** - 更新了 **True Position** 图中显示的统计信息。(378352)
- **实时数据** - 修复了无公差图表的 Live Data 状态着色。(378588)
- **全屏视图** - 防止在 **Full View** 中重复单击 **Acknowledge** 导致错误。(380041)
- **快照** - 更新了 **Graphical View > Statistics** 面板，使其使用预期的显示精度。(381741)
- 改进了数字跟踪字段值显示的一致性。(381759)
- **全屏视图** - 更新了 **Full View > Show in Live Data** 链接，使其遵循默认的 **Record Limit**，而不是显示所有记录。(382058)

- **统计摘要** - 防止在更改 **Display Option** 后 **Stat Summary** 屏幕自动重新生成。(382061)
- **概览** - 使用 **Live Tiles** 时, Ask Filters 现在会从循环筛选器中排除, 以防止错误。(382283)
- **概览** - 改进了 **Live Gauges** 卡片调整大小的行为, 使仪表在屏幕尺寸变化后仍可访问。(382298)
- **概览** - 使用 **Critical Characteristics** 卡片时, Ask Filters 现在会从全局筛选器中排除, 以防止错误。(382302)
- **概览** - 修复了禁用 Windows 动画效果时的 **Live Tile** 转换。(382815)
- IC 用户不能再打开 **App Settings** 区域, 从而防止通过二维码登录后出现导航问题。(383614)
- **概览** - 改进了 **Overview** 屏幕的小组件调整大小体验。(383630)
- **概览** - 更正了 **Overview** 屏幕上偶发的左对齐问题。(383742)
- **概览** - 恢复了 **Overview** 屏幕上的 **Save** 按钮。(383877)
- **实时数据** - 恢复了 **Live Data** 控制图中的历史控制限值, 使图表反映早期数据生效时的限值。(384075)
- 解决了有效的本地 SQL Server 用户可能无法打开 QC-Mobile 的问题。(384515)
- **实时数据** - 恢复了 **Live Data > Summary by Characteristic** 和 **Summary by Record** 视图中的循环筛选器。(384763)

3. 已知问题和解决方法

项目 1

从 Dashboards 向下钻取后, IC 二维码导航会丢失面包屑。(383878)

解决方法: 重新扫描二维码以返回初始的 Stat Summary 页面。

QC-Collect

1. 5.1.16 中的新功能

QC-Collect 资源

为 QC-Collect 添加资源管理基础, 使规格方案能够存储、复用并显示链接的图片和外部文档。

QC-Collect 增强功能

通过验证、导航、布局和键盘工作流改进，提升 QC-Collect 规格方案和采集体验。

新增启动向导

所有新的 QC-Mobile/QC-Collect 安装都会触发新的 Startup Wizard。新的 Startup Wizard 还可以根据需要创建新数据库。

2. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- 修复了 OOS 指示器可见性，使焦点移开后，超出规格的采集单元格仍能清楚标记。(375952)
- 更新了数字采集单元格格式的处理方式，使前导零能够一致地被删除。(375990)
- 防止 **Trace Field List Manager** 显示错误跟踪字段类型的列表。(382291)
- 改进了采集模式指示器，使用户能够判断当前选择的输入模式和布局模式。(382532)

3. 已知问题和解决方法

项目 1

安装 QC-Collect 后，如果以前安装过 QC-CALC Real-Time，QC-CALC Real-Time as a Service 不会设置为 “Automatic” 。(385223)

解决方法：以管理员身份打开 Windows Service，并将 Startup Type 从 “Manual” 手动更改为 “Automatic” 。

项目 2

源列表输入未显示 QC-Collect 下拉列表。(384996)

解决方法：联系客户成功团队，获取用于更新数据库中兼容性设置的查询。

EDL

1. 5.1.16 中已解决的问题

- 此版本包含重要的维护更新。

QC-Alert

1. 5.1.16 中已解决的问题

- 此版本包含重要的维护更新。

PLS

1. 5.1.16 中已解决的问题

- 此版本包含重要的维护更新。

2. 已知问题和解决方法

项目 1

PLS 更新程序问题。(383482)

解决方法：下载最新修订版的完整安装程序。

DCS

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- 修复了阻止 DCS Settings 应用程序启动的故障。(382893)

登录页面

1. 5.1.16 中已解决的问题

以下问题已在 5.1.16 中解决。

- 更正了停用许可证时显示的到期消息。(383261)
- 改进了启动操作，使用户只需输入数据库连接。(384591)